

## TEPLOMET HEATSAIL

### POKYNY K ÚDŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ

Tato uživatelská příručka neoddělitelně patří k ohřívači Dome a musí být uchována. Přečtěte si ji pozorně. Obsahuje základní informace týkající se bezpečnosti, provozu, čištění a údržby. Společnost Heatsail nenes odpovědnost za zranění a / nebo škody na lidech, zvířatech a předmětech v důsledku nedodržení pokynů v této uživatelské příručce. Společnost HeatSail si vyhrazuje právo provádět změny produktu, technických vlastností a uživatelské příručky kdykoli a bez předchozího upozornění. Pokud se rozhodnete DOME prodat, převést na jiného uživatele nebo jej nechat při pohybu, musí být tato příručka k dispozici novému uživateli.

#### 1. Postupy a požadavky na elektrickou bezpečnost

Použití DOME vyžaduje elektrickou instalaci se spolehlivým bezpečnostním uzemněním. Elektrickou bezpečnost instalace lze zaručit, pouze pokud bylo zařízení správně připojeno k uzemňovacímu systému vytvořenému v souladu s bezpečnostními pokyny. Předběžná kontrola je naprosto nezbytná. V případě nejistoty musí být provedena pečlivá kontrola kvalifikovaným a autorizovaným technikem. Společnost Heatsail nenes odpovědnost za zranění a / nebo škody způsobené neuzemněnou instalací. Instalace elektrických komponentů DOME vyžaduje síťové připojení 230V-50 / 60Hz (pojistka 16 Amp EN 30 mA RCD): připojení musí být správně implementováno v souladu s platnými normami IEC-CEI. Upozornění: Mohou platit zákonné a jiné místní předpisy. Před připojením nebo jinými pracemi na elektrických součástech bude nutné přerušit přívod elektrického proudu a každý se musí přesvědčit, že napájení nelze znovu náhodně zapnout. Použití adaptérů a prodlužovacích kabelů nesmí být použito pro elektrické napájení DOME. Mezi DOME a pojistkovou skříňkou musí být vždy nainstalován spínač. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost zařízení. Společnost Heatsail nenes odpovědnost za škody způsobené těmito problémy.

#### 2. Provozní bezpečnost

V době instalace musí být pro DOME dodržena minimální výška 1,80 metru, měřená mezi zemí a spodní částí nejnižšího topného článku. Děti musí být pod dohledem dospělé osoby vždy, když jsou v blízkosti tohoto produktu, když je používán. Tento výrobek není určen k používání dětmi ani k hraní. DOME musí být uchováván mimo dosah každého, kdo není schopen posoudit rizika, která mohou vzniknout v důsledku (nesprávného) používání elektrického zařízení. Nepoužívejte DOME v malých místnostech, pokud jsou obsazeny osobami, které nemohou opustit místnost samy, pokud není zajištěn neustálý dohled.

**UPOZORNĚNÍ** - DOME může vytvářet extrémně vysoké teploty a způsobit popáleniny. DOME by se nikdy nikdo neměl dotýkat, jakmile je zapnutý. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob. DOME zůstane po vypnutí po dlouhou dobu horký. Nedotýkejte se DOME po dobu 40 minut po vypnutí. Vždy je třeba postupovat opatrně. Gril nenabízí ochranu před horkem. DOME se nikdy nesmí používat, je-li poškozeno sklo. DOME se nesmí používat s časovačem ani žádným zařízením, které může automaticky zapnout topení, protože hrozí nebezpečí požáru, pokud DOME byl nesprávně umístěn nebo pokud byly předměty umístěny v nedostatečné bezpečné provozní vzdálenosti. DOME nikdy nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, vířivky, sprchy nebo bazénu.

Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, záclony nebo jiné hořlavé materiály v minimální vzdálenosti 1 metr od DOME. Nikdy nezakrývejte svůj DOME, aniž byste odpojili napájení jednotky!

DOME se nikdy nesmí dotýkat holých, mokrých nebo vlhkých částí těla. DOME je vyroben ze šesti vysoce zářivých keramických topných prvků, upevněných na reflexní desce. Plné provozní teploty bude dosaženo do 30 minut. Poznámka: V infračervené oblasti není patrná žádná záře. Nikdy nepoužívejte DOME k zapálení něčeho. Keramické prvky jsou křehké a je třeba s nimi zacházet opatrně. Totéž platí i pro skleněný plášť.

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je DOME ukotven na rovném povrchu.

Vždy udržujte DOME bez sněhu.

Kupole není povoleno používat ve sklenících nebo na staveništích.

HeatSail nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů týkajících se používání a údržby.

### **3. Údržba**

#### **3.1. Čištění**

Váš DOME musí být čištěn jednou za měsíc. Před zahájením čištění musí být odpojen elektrický přívod pomocí jističe instalace a odpojením kabeláže. Čištění lze provádět pouze suchým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte žádné abrazivní tkaniny. Nepoužívejte čisticí prostředky. Používání vysokotlakého a / nebo parního čističe je zakázáno. Čištění je povoleno pouze po úplném vychladnutí DOME.

Nedodržení těchto pravidel může ohrozit bezpečnost zařízení. Společnost Heatsail nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů k čištění.

#### **3.2. Výměna žárovky**

Váš DOME je standardně dodáván s halogenovou žárovkou R7S 230 V / 120 W (78 mm). Maximální povolený výstupní výkon žárovky je 120 W. Před výměnou žárovky musí být odpojen elektrický vypínač pomocí jističe instalace. Žárovku můžete vyměnit opatrným posunutím skla nahoru. Držte sklo pomocí nástroje (například šroubováku). Žárovka je držena na místě pružinou. Žárovku vyjměte tak, že ji nejprve zatlačíte doleva nebo doprava a uvolníte ji z objímky. Poté vyměňte žárovku a obraťte předchozí kroky.

Poznámka: Nikdy se nedotýkejte halogenové žárovky holými prsty, protože oleje z pokožky výrazně sníží životnost žárovky.

#### **3.3. Revize**

Teplomet DOME musí být podroben každoroční inspekci. Uživatel není oprávněn provádět vlastní inspekce a opravy. Inspekci DOME musí provádět výhradně kvalifikovaní a autorizovaní technici v souladu s platnými normami a předpisy společnosti Heatsail. „Kvalifikovanými technikými“ se rozumí: lidé, kteří absolvovali technické školení pro instalaci venkovního vytápění a jsou obeznámeni s platnými elektrickými zákony a předpisy. Elektrické napájení musí být odpojeno pomocí hlavního jističe instalace nebo odpojením ze zástrčky. Všechny opravy je nutné si vyžádat u autorizovaného distributora produktů Heatsail. Oprava je platná pouze pokud byly použity originální díly.

Po písemném souhlasu společnosti Heatsail by měl být v případě vadného kabelu vrácen celý ovládací panel. Společnost Heatsail nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů k údržbě.

## 4. Podmínky záruky

### 4.1. Záruka

Na váš DOME je poskytována omezená záruka. Jako doklad o nákupu bude sloužit původní faktura. Tato záruka nemá vliv na práva kupujícího na základě vnitrostátních právních předpisů týkajících se prodeje spotřebního zboží. Tato záruka je platná pouze v případě, že instalace a údržba DOME byly provedeny v souladu s platnými normami a předpisy a pokyny pro instalaci, používání, čištění a údržbu produktu kvalifikovanými osobami, které splňují zákonné požadavky. Záruční lhůta běží ode dne dodání zboží. Jakékoli vadné zboží bude zkontrolováno autorizovaným distributorem Heatsail. Jakmile Heatsail vyhodnotí závadu jako záruční situaci, bude jednotka (jednotky) Heatsail předána k opravě místnímu distributorovi a vrácena včas. Společnost Heatsail a její distributoři neposkytují žádnou náhradu za přímé nebo nepřímé škody způsobené nebo související s používáním produktu. Na vyměněné díly bude poskytována záruka po zbytek záruční doby od data dodání zboží.

### 4.2. Vyloučení záruky

- Nebyly splněny podmínky pro aktivaci záruky.
- Díly se zdají být vadné v důsledku nedbalosti nebo nevhodného použití nebo nesprávné údržby.
- Instalace nebyla provedena v souladu s právními normami a v rozporu
- Jakákoli poškození způsobená povětrnostními podmínkami, chemickými a elektrochemickými reakcemi, nesprávným použitím, přírodními katastrofami, elektrickým výbojem, požárem, vadnou elektrickou instalací, úpravami nebo nesprávným zacházením s obalem, rukojetí a
- Jakékoli poškození způsobené přepravou

Doporučujeme vám zboží při převzetí důkladně zkontrolovat, abyste mohli okamžitě informovat prodejce o jakémkoli možném poškození a zaznamenat taková poškození na přepravní doklad a kopii dopravce. Například:

- Fyzické poškození po instalaci, včetně rozbití skla, škrábanců na DOME a příslušenství.
- Podezřelá manipulace s DOME a / nebo jiné příčiny, které nelze přičíst výrobě produktu.
- Použití neoriginálního náhradní díly
- Poškození způsobené běžným opotřebením

4.3. Co dělat v případě poruchy? V případě poruchy musíte neprodleně (nejpozději do dvou měsíců od první identifikace poruchy) kontaktovat autorizovaného distributora a požádat o opravu nebo výměnu. Záruku lze uplatnit až po udělení písemného souhlasu. HeatSail odmítá jakoukoli formu odpovědnosti za jakékoli možné škody a / nebo úrazy, které byly způsobeny přímo nebo nepřímo lidem, zvířatům nebo předmětům v důsledku nedodržení pokynů v uživatelské příručce a které se konkrétně týkají varování v souvislosti s instalací, používáním a údržbou zařízení.